

特環マンホールポンプ改修工事

数 量 計 算 書

(機械数量書)

[1] 直接労務員集計表 特環5号											
	電 工	機 械 工	溶 接 工	はつり工	配 管 工	ダクト工	普 通 員 作 業 員	機械設備 据付労務員	技 術 者		備 考
機 器 等					1.30		0.13	1.20			[2]より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4]より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9]より
鋼 管											[14]より
小 配 管											[20]より
〃											[20]より
ダ ク ト 工											[22]より
【撤 去 工】											
機器等（再使用品）											※据付人工含む
機 器 等		0.47			0.40		0.05				[2']より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4']より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9']より
鋼 管											[14']より
小 配 管											[20']より
ダ ク ト 工											[22']より
合 計		0.47			1.70		0.18	1.20			
端数処理（人）											

【01_特環05号数量_ポンプ】

[illegible]

[1] 直接労務員集計表 特環12号											
	電 工	機 械 工	溶 接 工	はつり工	配 管 工	ダクト工	普 通 員 作 業 員	機械設備 据付労務員	技 術 者		備 考
機 器 等					1.30		0.10	0.97			[2]より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4]より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9]より
鋼 管											[14]より
小 配 管											[20]より
〃											[20]より
ダ ク ト 工											[22]より
【撤 去 工】											
機器等（再使用品）											※据付人工含む
機 器 等		0.38			0.40		0.04				[2']より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4']より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9']より
鋼 管											[14']より
小 配 管											[20']より
ダ ク ト 工											[22']より
合 計		0.38			1.70		0.14	0.97			
端数処理（人）											

[illegible]

[1] 直接労務員集計表 特環13号											
	電 工	機 械 工	溶 接 工	はつり工	配 管 工	ダクト工	普 通 員 作 業 員	機械設備 据付労務員	技 術 者		備 考
機 器 等					1.30		0.10	0.97			[2]より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4]より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9]より
鋼 管											[14]より
小 配 管											[20]より
〃											[20]より
ダ ク ト 工											[22]より
【撤 去 工】											
機器等（再使用品）											※据付人工含む
機 器 等		0.43			0.40		0.04				[2']より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4']より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9']より
鋼 管											[14']より
小 配 管											[20']より
ダ ク ト 工											[22']より
合 計		0.43			1.70		0.14	0.97			
端数処理（人）											

[1] 直接労務員集計表 特環15号											
	電 工	機 械 工	溶 接 工	はつり工	配 管 工	ダクト工	普 通 員 作 業 員	機械設備 据付労務員	技 術 者		備 考
機 器 等					1.30		0.35	3.20			[2]より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4]より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9]より
鋼 管											[14]より
小 配 管											[20]より
〃											[20]より
ダ ク ト 工											[22]より
【撤 去 工】											
機器等（再使用品）											※据付人工含む
機 器 等		1.27			0.40		0.14				[2']より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4']より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9']より
鋼 管											[14']より
小 配 管											[20']より
ダ ク ト 工											[22']より
合 計		1.27			1.70		0.49	3.20			
端数処理（人）											

[1] 直接労務員集計表 特環21号											
	電 工	機 械 工	溶 接 工	はつり工	配 管 工	ダクト工	普 通 員 作 業 員	機械設備 据付労務員	技 術 者		備 考
機 器 等					1.30		0.13	1.20			[2]より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4]より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9]より
鋼 管											[14]より
小 配 管											[20]より
〃											[20]より
ダ ク ト 工											[22]より
【撤 去 工】											
機器等（再使用品）											※据付人工含む
機 器 等		0.47			0.40		0.05				[2']より
計 装 機 器 類											
小 口 径 鋳 鉄 管 弁 類											[4']より
大 口 径 鋳 鉄 管											[9']より
鋼 管											[14']より
小 配 管											[20']より
ダ ク ト 工											[22']より
合 計		0.47			1.70		0.18	1.20			
端数処理（人）											

[illegible]

特環マンホールポンプ改修工事

数 量 計 算 書

(電気数量書)

機 器 数 量			数量は機器金額入力欄の数量とします [本工事]		
(1)	機 器	引込開閉器盤	面	1	(特環5号MHP)
(2)	機 器	保安器収納箱	面	1	(特環5号MHP)
(3)	機 器	ポンプ 制御盤	面	1	(特環5号MHP)
(4)	機 器	汚水槽水位	組	1	(特環5号MHP)
(5)	機 器	引込開閉器盤	面	1	(特環12号MHP)
(6)	機 器	保安器収納箱	面	1	(特環12号MHP)
(7)	機 器	ポンプ 制御盤	面	1	(特環12号MHP)
(8)	機 器	汚水槽水位	組	1	(特環12号MHP)
(9)	機 器	引込開閉器盤	面	1	(特環13号MHP)
(10)	機 器	保安器収納箱	面	1	(特環13号MHP)
(11)	機 器	ポンプ 制御盤	面	1	(特環13号MHP)
(12)	機 器	汚水槽水位	組	1	(特環13号MHP)
(13)	機 器	引込開閉器盤	面	1	(特環15号MHP)
(14)	機 器	保安器収納箱	面	1	(特環15号MHP)
(15)	機 器	ポンプ 制御盤	面	1	(特環15号MHP)
(16)	機 器	汚水槽水位	組	1	(特環15号MHP)
(17)	機 器	引込開閉器盤	面	1	(特環21号MHP)
(18)	機 器	保安器収納箱	面	1	(特環21号MHP)
(19)	機 器	ポンプ 制御盤	面	1	(特環21号MHP)
(20)	機 器	汚水槽水位	組	1	(特環21号MHP)
(21)					
(22)					
(23)					
(24)					
(25)					

材 料 数 量			(*) 印は工量無	[本工事]
(1)	低圧ケーブル	600V EM-CE 5.5 sq- 3 c	m	48.0
(2)	低圧ケーブル	600V EM-CE 5.5 sq- 2 c	m	46.0
(3)	低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 4 c	m	157.0
(4)	制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 2 c	m	143.0
(5)	制御ケーブル	専用ケーブル	m	199.0
(6)	その他電線	EM-IE 5.5 sq	m	21.0
(7)	その他電線	EM-IE 3.5 sq	m	17.0
(8)	電線管類	VE 16 mm (露出)	m	26(*)
(9)	電線管類	PE 42 mm (露出)	m	18(*)
(10)	電線管類	PE 42 mm (埋込)	m	10(*)
(11)	電線管類	PE 28 mm (露出)	m	23(*)
(12)	電線管類	PE 22 mm (露出)	m	23(*)
(13)	電線管類	異種管接続材 FEP 50 φ用	個	(*)
(14)	電柱装柱材	自在バンド 3BD-HD17	個	(*)
(15)	電柱装柱材	自在バンド IBT-208	個	(*)
(16)	その他器具	フリクトレベ ルスイッチ 1P	組	10
(17)	複合工費	コンクリートアンカー M12(SUS)	組	(*)
(18)	複合工費	無筋コンクリート 18N/mm2	m3	(*)
(19)	複合工費	金ゴテ仕上げ	m ²	(*)
(20)	複合工費	型枠	m ²	(*)
(21)	複合工費	掘削	m3	(*)
(22)	複合工費	埋戻し	m3	(*)
(23)	一般労務費	電 工 (据付)	人	105
(24)	技術労務費	技術者 (据付)	人	22
(25)	技術労務費	技術者 (単体調整)	人	7

材料数量

(*) 印は工量無

[本工事]

(26) 技術勞務費

技術者（組合試験）

人

10

人 工 集 計 表 (1 / 1)

[本工事]

集計表名称	据付・配線工							単体調整	重量(撤去重量)	試験工			
	技術者	電　工						技術者	(t)	技術者	電　工		
据付工集計表(S-901)	3.20	7.1						1.3					
据付工集計表(S-2601)	3.20	7.1						1.3					
据付工集計表(S-2901)	3.20	7.1						1.3					
据付工集計表(S-3501)	3.20	7.1						1.3					
据付工集計表(S-5301)	3.20	7.1						1.3					
試験工集計表(T-901)										1.94			
試験工集計表(T-2601)										1.94			
試験工集計表(T-2901)										1.94			
試験工集計表(T-3501)										1.94			
試験工集計表(T-5301)										1.94			
材料集計表 1～5		28.971											
材料集計表 6	6.000	1.100											
(撤　去)据付工集計表(S-1001)		4.120											
(撤　去)据付工集計表(S-2701)		4.120											
(撤　去)据付工集計表(S-3001)		4.120											
(撤　去)据付工集計表(S-3601)		4.120											
(撤　去)据付工集計表(S-5401)		4.120											
(撤　去)材料集計表 1～4		12.346											
(撤　去)材料集計表 6		6.800											
合計	22.00	105.32						6.50		9.70			
設計数量	22	105						7		10			

特環5号MHP（今回）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1		0.88		1.9								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1		0.71		1.8								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1		1.20		2.1								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1		0.41		1.3		1.3						計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-901)				3.20		7.1		1.3							

特環12号MHP（今回）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1		0.88		1.9								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1		0.71		1.8								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1		1.20		2.1								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1		0.41		1.3		1.3						計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-2601)				3.20		7.1		1.3							

特環13号MHP（今回）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1		0.88		1.9								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1		0.71		1.8								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1		1.20		2.1								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1		0.41		1.3		1.3						計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-2901)				3.20		7.1		1.3							

特環15号MHP（今回）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1		0.88		1.9								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1		0.71		1.8								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1		1.20		2.1								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1		0.41		1.3		1.3						計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-3501)				3.20		7.1		1.3							

特環21号MHP（今回）（ 1/ 1）

据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1		0.88		1.9								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1		0.71		1.8								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1		1.20		2.1								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1		0.41		1.3		1.3						計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-5301)				3.20		7.1		1.3							

特環5号MHP（今回）（ 1/ 1）

試 験 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
ポンプ制御盤	2負荷	面	1	[0.81]*2 =1.62	1.62								動力制御盤 1負荷当たり
汚水槽水位		ループ	1		0.32								計装設備 発信器類
計（T-901）				1.94									

特環12号MHP（今回）（ 1/ 1）

試 験 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
ポンプ 制御盤	2負荷	面	1	[0.81]*2 =1.62	1.62								動力制御盤 1負荷当たり
汚水槽水位		ループ	1		0.32								計装設備 発信器類
計（T-2601）				1.94									

特環13号MHP（今回）（ 1/ 1）

試 験 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
ポンプ 制御盤	2負荷	面	1	[0.81]*2 =1.62	1.62								動力制御盤 1負荷当たり
汚水槽水位		ループ	1		0.32								計装設備 発信器類
計（T-2901）				1.94									

特環15号MHP（今回）（ 1/ 1）

試 験 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
ポンプ 制御盤	2負荷	面	1	[0.81]*2 =1.62	1.62								動力制御盤 1負荷当たり
汚水槽水位		ループ	1		0.32								計装設備 発信器類
計（T-3501）				1.94									

特環21号MHP（今回）（ 1/ 1）

試 験 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		
ポンプ 制御盤	2負荷	面	1	[0.81]*2 =1.62	1.62								動力制御盤 1負荷当たり
汚水槽水位		ループ	1		0.32								計装設備 発信器類
計（T-5601）				1.94									

[本工事]

電工量小計=	5.409
--------	-------

[本工事]

電工量小計= 5.208

[本工事]

電工量小計= 0.182

[本工事]

電工量小計= 18.172

[本工事]

Z- 1 / 2	電工量小計=11	技術者工量小計=6
----------	----------	-----------

材 料 内 訳 表

6-5-1

特環5号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

NO	配線区間 自 至		専用ケーブル				EM-IE				EM-IE				VE				PE			
							5.5 sq				3.5 sq				16 mm				42 mm			
			P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込			露出	埋込		
904	ED	引込開閉器盤							1.7						1.7							
905	ED	保安器収納箱													3.0							
906	引込開閉器盤	ポンプ制御盤							2.2													
909	ポンプ制御盤	No.1水中ポンプ																	1.1	0.6		
911	ポンプ制御盤	No.1水中ポンプ																	1.1	0.6		
913	ポンプ制御盤	フリクトレヘルススイッチ	1.3		1.7	14.4													1.1	0.6		
914	ポンプ制御盤	フリクトレヘルススイッチ	4.5		1.7	14.4																
915	ポンプ制御盤	汚水槽水位	4.4		1.7	14.4																
(2/3)	CHK (9- 2)		10.2		5.1	43.2			3.9				3.0		4.7				3.3	1.8		

材 料 内 訳 表

6-5-3

特環5号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

NO	区分	電線管類	電柱装柱材	同左	その他器具	複合工費	同左		
		異種管接続材	自在バンド	自在バンド	フリクトレベルスイッチ	掘削	埋戻し		
		FEP 50φ用	3BD-HD17	IBT-208	1P				
		個	個	個	組	m3	m3		
1	特環5号MHP				2				
	(1/1)	ZHK (9- 1)			2				

材 料 内 訳 表

6-12-1

材 料 内 訳 表

6-12-2

特環12号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

[illegible]

特環12号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

NO	区分	電線管類	電柱装柱材	同左	その他器具	複合工費	同左		
		異種管接続材	自在バンド	自在バンド	フリクトレヘルスイッチ	掘削	埋戻し		
		FEP 50φ用	3BD-HD17	IBT-208	1P				
		個	個	個	組	m3	m3		
1	特環12号MHP				2				
	(1/1)	ZHK (26-	1)		2				

材 料 内 訳 表

6-13-1

特環13号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

[illegible]

特環13号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

[illegible]

材 料 内 訳 表

6-13-3

特環15号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

[illegible]

材 料 内 訳 表

6-15-2

材 料 内 訳 表

6-15-2

特環15号MHP (今回)

材 料 内 訳 表

[illegible]

材 料 内 訳 表

6-21-1

材 料 内 訳 表

6-21-2

材 料 内 訳 表

6-21-3

材 料 内 訳 表

6-21-3

特環5号MHP（今回）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
901	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D	1.3	(0.4)+ (0.6)+ (0.3)
				RACK		
				CP	3.9	(2.6)+ (1.3)
				FEP		
			PE 28 mm	CP		
				露出	3.9	(2.6)+ (1.3)
				埋込		
902	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D	0.9	(0.6)+ (0.3)
				RACK		
				CP	3.9	(2.6)+ (1.3)
				FEP		
			PE 28 mm	CP		
				露出	3.9	(2.6)+ (1.3)
				埋込		
903	引込点	保安器収納箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PE 22 mm	CP		
				露出	2.6	(2.6)
				埋込		
904	ED 接地線	引込開閉器盤	EM-IE 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			VE 16 mm	CP		
				露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
905	ED 接地線	保安器収納箱	EM-IE 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
			VE 16 mm	CP		
				露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環5号MHP（今回）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
906	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
907	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
908	保安器収納箱	ポンプ 制御盤	LANケーブル	P&D		
				RACK		
				CP	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
909	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	P&D	4.7	0.3 + 0.4 + 0.5 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
910	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	P&D	4.2	0.3 + 0.4 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
				露出		
				埋込		

特環5号MHP（今回）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
911	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	4.7	0.3 + 0.4 + 0.5 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
912	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	4.2	0.3 + 0.4 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
				露出		
				埋込		
913	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	1.3	0.5 + 0.2 + (0.6)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
914	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	4.5	0.5 + 0.2 + (3.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
				露出		
				埋込		
915	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	4.4	0.5 + 0.2 + (3.7)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
				露出		
				埋込		

特環12号MHP（今回）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
2601	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
2602	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
2603	引込点	保安器収納箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.8	(3.8)
				埋込		
2604	ED 接地線	引込開閉器盤	EM-IE 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
2605	ED 接地線	保安器収納箱	EM-IE 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環12号MHP（今回）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
2606	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
2607	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
2608	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	P&D	2.5	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (0.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
2609	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	埋込	0.6	(0.6)
				P&D	2.2	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + (0.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
				CP		
2610	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	露出		
				埋込		
				P&D	2.5	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (0.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
2610	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
				PE 42 mm		
				露出		
				埋込		

特環12号MHP（今回）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
2611	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	2.2	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + (0.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
			PE 42 mm	CP		
				露出		
				埋込		
2612	ポンプ 制御盤	異種管接続		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PE 42 mm x 2	CP		
				露出		
				埋込		
2613	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	0.8	0.1 + 0.5 + (0.2)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
2614	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	1.8	0.1 + 0.5 + (1.2)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
				CP		
				露出		
				埋込		
2615	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	2.0	0.1 + 0.5 + 0.2 + (1.2)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
				CP		
				露出		
				埋込		

特環13号MHP（今回）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
2901	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
2902	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
2903	引込点	保安器収納箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.8	(3.8)
				埋込		
2904	ED 接地線	引込開閉器盤	EM-IE 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
2905	ED 接地線	保安器収納箱	EM-IE 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環13号MHP（今回）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
2906	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
2907	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
2908	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	P&D	3.5	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.3 + (2.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
2909	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	埋込	0.6	(0.6)
				P&D	3.2	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (2.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
				CP		
2910	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	露出		
				埋込		
				P&D	3.5	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.3 + (2.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
2910	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)

特環13号MHP（今回）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
2911	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	3.2	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (2.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
			PE 42 mm	CP		
				露出		
				埋込		
2912	ポンプ 制御盤	異種管接続		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PE 42 mm x 2	CP		
				露出		
				埋込		
2913	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	0.9	0.1 + 0.2 + (0.6)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込		
2914	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	3.1	0.1 + 0.2 + (2.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
				CP		
				露出		
				埋込		
2915	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	3.3	0.1 + 0.2 + 0.2 + (2.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	4.5	1.2 + 3.3
				CP		
				露出		
				埋込		

特環15号MHP（今回）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
3501	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
3502	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
3503	引込点	保安器収納箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.8	(3.8)
				埋込		
3504	ED 接地線	引込開閉器盤	EM-IE 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
3505	ED 接地線	保安器収納箱	EM-IE 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環15号MHP（今回）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
3506	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
3507	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
3508	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	P&D	2.0	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.3 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
3509	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	埋込	0.6	(0.6)
				P&D	1.7	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
3510	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	露出		
				埋込		
				P&D	2.0	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.3 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)

特環15号MHP（今回）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
3511	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	1.7	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
			PE 42 mm	露出		
				埋込		
3512	ポンプ 制御盤	異種管接続		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
			PE 42 mm x 2	露出		
				埋込		
3513	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	0.8	0.1 + 0.1 + (0.6)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
3514	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	1.6	0.1 + 0.1 + (1.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
				露出		
				埋込		
3515	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	1.7	0.1 + 0.1 + 0.1 + (1.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
				露出		
				埋込		

特環21号MHP（今回）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
5301	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
			PE 28 mm	CP		
				露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
5302	引込点	引込開閉器盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
			PE 28 mm	CP		
				露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
5303	引込点	保安器収納箱		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PE 22 mm	CP		
				露出	3.8	(3.8)
				埋込		
5304	ED 接地線	引込開閉器盤	EM-IE 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			VE 16 mm	CP		
				露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
5305	ED 接地線	保安器収納箱	EM-IE 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
			VE 16 mm	CP		
				露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環21号MHP（今回）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
5306	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
5307	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V EM-CE 5.5 sq - 2 c	埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
5308	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
				P&D	4.9	0.1 + 0.5 + 0.1 + 1.0 + 0.2 + 0.3 + (2.7)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	1.6	1.6
5309	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V EM-CE 3.5 sq - 4 c	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
				P&D	4.6	0.1 + 0.5 + 0.1 + 1.0 + 0.2 + (2.7)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
5310	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	FEP	1.6	1.6
				CP		
				露出		
				埋込		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)

特環21号MHP（今回）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
5311	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	EM-CEE 1.25 sq - 2 c	P&D	4.6	0.1 + 0.5 + 0.1 + 1.0 + 0.2 + (2.7)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	1.6	1.6
			PE 42 mm	CP		
				露出		
				埋込		
5312	ポンプ 制御盤	異種管接続		P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
			PE 42 mm x 2	CP		
				露出		
				埋込		
5313	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	1.2	0.1 + 0.5 + (0.6)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	1.6	1.6
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
5314	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	3.7	0.1 + 0.5 + (3.1)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	1.6	1.6
				CP		
				露出		
				埋込		
5315	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	3.8	0.1 + 0.5 + 0.1 + (3.1)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	1.6	1.6
				CP		
				露出		
				埋込		

特環5号MHP（撤去）（ 1/ 1）

（撤 去）据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1	<0.88*0.4> =0.352	# #####	<1.9*0.4> =0.760	#####								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1	<0.71*0.4> =0.284	# #####	<1.8*0.4> =0.720	#####								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1	<1.2*0.4> =0.480	# #####	<2.1*0.4> =0.840	#####								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1	<0.41*0.4> =0.164	# #####	<1.3*0.4> =0.520	#####								計装設備 検出端等 発信器類
計（S-1001）				#	1.28	+	2.84								
							4.120								

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

特環12号MHP（撤去）（ 1/ 1）

（撤 去）据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1	<0.88*0.4> =0.352	# #####	<1.9*0.4> =0.760	#####								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1	<0.71*0.4> =0.284	# #####	<1.8*0.4> =0.720	#####								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1	<1.2*0.4> =0.480	# #####	<2.1*0.4> =0.840	#####								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1	<0.41*0.4> =0.164	# #####	<1.3*0.4> =0.520	#####								計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-2701)				#	1.28	+	2.84								

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

特環13号MHP（撤去）（ 1/ 1）

（撤 去）据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1	<0.88*0.4> =0.352	# #####	<1.9*0.4> =0.760	#####								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1	<0.71*0.4> =0.284	# #####	<1.8*0.4> =0.720	#####								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1	<1.2*0.4> =0.480	# #####	<2.1*0.4> =0.840	#####								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1	<0.41*0.4> =0.164	# #####	<1.3*0.4> =0.520	#####								計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-3001)				#	1.28	+	2.84								
							4.120								

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

特環15号MHP（撤去）（ 1/ 1）

（撤 去）据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1	<0.88*0.4> =0.352	# #####	<1.9*0.4> =0.760	#####								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1	<0.71*0.4> =0.284	# #####	<1.8*0.4> =0.720	#####								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1400*D400	面	1	<1.2*0.4> =0.480	# #####	<2.1*0.4> =0.840	#####								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1	<0.41*0.4> =0.164	# #####	<1.3*0.4> =0.520	#####								計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-3601)				#	1.28	+	2.84								

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

特環21号MHP（撤去）（ 1/ 1）

（撤 去）据 付 工 集 計 表

[本工事]

機 器 名 称	形 状	単位	数量	技術者		電 工		技術者単体調整				歩 掛 ページ	機器重量(t)		備 考
				単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量	単位工量	工量		単位重量	重量	
引込開閉器盤	屋外壁掛形 W500*H800*D200	面	1	<0.88*0.4> =0.352	# #####	<1.9*0.4> =0.760	#####								現場操作盤6 壁掛形 W500*H600
保安器収納箱	屋外壁掛形 W300*H420*D135	面	1	<0.71*0.4> =0.284	# #####	<1.8*0.4> =0.720	#####								現場操作盤5 壁掛形 W400*H500
ポンプ制御盤	屋外壁掛形 W800*H1100*D350	面	1	<1.2*0.4> =0.480	# #####	<2.1*0.4> =0.840	#####								現場操作盤8 壁掛形 W800*H900
汚水槽水位	投込式水位計	組	1	<0.41*0.4> =0.164	# #####	<1.3*0.4> =0.520	#####								計装設備 検出端等 発信器類
計 (S-5401)				#	1.28	+	2.84								
							4.120								

#印は再使用しない撤去なので技術者を電 工に読み替える

[本工事]

電工量小計= 2.134

[本工事]

C- 4 / 4 (K= 0.4)

11-4

[本工事]

Z- 1 / 1 (K= 0.4)	電工量小計=6.80
-------------------	------------

(撤 去) 材 料 内 訳 表

(1/3)	CRK (10- 1)	1.3	6.1	0.9	6.1	8.9	3.4	28.8	8.9	3.4	28.8	10.0	5.1	43.2
--------	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	------	------	-----	------

(撤 去) 材 料 内 訳 表

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-5-3

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-12-1

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-12-2

特環12号MHP (撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-13-1

特環13号MHP (撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

	配線区間		CPEV				EM-IE				IV				IV				VE			
			0.9 mm				5.5 sq				5.5 sq				3.5 sq				16 mm			
			3 p																			
NO	自	至	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込		
R 3001	引込点	引込開閉器盤																				
R 3002	引込点	引込開閉器盤																				
R 3004	ED	引込開閉器盤												1.7						1.7		
R 3005	ED	保安器収納箱							2.2								3.0			3.0		
R 3006	引込開閉器盤	ポンプ制御盤			3.5																	
R 3007	引込開閉器盤	ポンプ制御盤																				

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-13-3

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-15-1

特環15号MHP (撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

	配線区間		CPEV				EM-IE				IV				IV				VE			
			0.9 mm				5.5 sq				5.5 sq				3.5 sq				16 mm			
			3 p																			
NO	自	至	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	P&D	RACK	CP	FEP	露出	埋込		
R 3601	引込点	引込開閉器盤	0.8		3.8																	
R 3602	引込点	引込開閉器盤																				
R 3604	ED	引込開閉器盤												1.7						1.7		
R 3605	ED	保安器収納箱																3.0		3.0		
R 3606	引込開閉器盤	ポンプ制御盤								2.2												
R 3607	引込開閉器盤	ポンプ制御盤			3.5																	
											</											

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-15-3

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-21-1

特環21号MHP (撤去)

(撤 去) 材 料 内 訳 表

[illegible]

(撤 去) 材 料 内 訳 表

12-21-3

特環5号MHP（撤去）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 1001	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.3	(0.4)+ (0.6)+ (0.3)
				RACK		
				CP	3.9	(2.6)+ (1.3)
				FEP		
			PE 28 mm	CP		
				露出	3.9	(2.6)+ (1.3)
R 1002	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	埋込		
				P&D	0.9	(0.6)+ (0.3)
				RACK		
				CP	3.9	(2.6)+ (1.3)
			PE 28 mm	FEP		
				CP		
R 1003	引込点	保安器収納箱	CPEV 0.9 mm - 3 p	露出	3.9	(2.6)+ (1.3)
				埋込		
				P&D	0.3	(0.3)
				RACK		
			PE 22 mm	CP	2.6	(2.6)
				FEP		
R 1004	ED 接地線	引込開閉器盤	IV 5.5 sq	CP		
				FEP		
				CP		
				1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)	
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 1005	ED 接地線	保安器収納箱	IV 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
			VE 16 mm	CP		
				露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
	埋込					

特環5号MHP（撤去）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 1006	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 1007	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 1008	保安器収納箱	ポンプ 制御盤	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D		
				RACK		
				CP	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 1009	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	4.7	0.3 + 0.4 + 0.5 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
R 1010	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	4.2	0.3 + 0.4 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
				露出		
				埋込		

特環5号MHP（撤去）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 1011	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	4.7	0.3 + 0.4 + 0.5 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
R 1012	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	埋込	0.6	(0.6)
				P&D	4.2	0.3 + 0.4 + (3.5)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
R 1013	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ -1	専用ケーブル	露出		
				埋込		
				P&D	1.3	0.5 + 0.2 + (0.6)
				RACK		
			PE 42 mm	CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	14.4	7.3 + 7.1
R 1014	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ -2	専用ケーブル	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
				P&D	4.5	0.5 + 0.2 + (3.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
R 1015	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	FEP	14.4	7.3 + 7.1
				CP		
				露出		
				埋込		
				P&D	4.2	0.5 + (3.7)
				RACK		

特環12号MHP（撤去）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 2701	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
R 2702	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
R 2703	引込点	保安器収納箱	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D	0.8	(0.8)
				RACK		
				CP	3.8	(3.8)
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.8	(3.8)
				埋込		
R 2704	ED 接地線	引込開閉器盤	IV 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 2705	ED 接地線	保安器収納箱	IV 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環12号MHP（撤去）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 2706	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 2707	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 2708	保安器収納箱	ポンプ 制御盤	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D		
				RACK		
				CP	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 2709	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	2.5	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (0.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
R 2710	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	2.2	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + (0.8)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	3.5	3.0 + 0.5
				CP		
				露出		
				埋込		

特環12号MHP（撤去）（ 3/ 3）			拾い出し根拠表				[本工事]
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
R 2711	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	2.5	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (0.8)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	3.5	3.0 + 0.5	
			PE 42 mm	CP			
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
				埋込	0.6	(0.6)	
R 2712	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	2.2	0.1 + 0.5 + 0.2 + 0.2 + (0.8)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	3.5	3.0 + 0.5	
				CP			
				露出			
				埋込			
R 2713	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ -1	専用ケーブル	P&D	0.8	0.1 + 0.5 + (0.2)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	3.5	3.0 + 0.5	
			PE 42 mm	CP			
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
				埋込	0.6	(0.6)	
R 2714	ポンプ 制御盤	フリクトレベ ルスイッチ -2	専用ケーブル	P&D	1.8	0.1 + 0.5 + (1.2)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	3.5	3.0 + 0.5	
				CP			
				露出			
				埋込			
R 2715	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	2.0	0.1 + 0.5 + 0.2 + (1.2)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	3.5	3.0 + 0.5	
				CP			
				露出			
				埋込			

特環13号MHP（撤去）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 3001	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
R 3002	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
R 3003	引込点	保安器収納箱	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D		
				RACK		
				CP		
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.8	(3.8)
				埋込		
R 3004	ED 接地線	引込開閉器盤	IV 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 3005	ED 接地線	保安器収納箱	IV 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環13号MHP（撤去）（ 2/ 3）			拾い出し根拠表				[本工事]
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
R 3006	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D			
				RACK			
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)	
				FEP			
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)	
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)	
R 3007	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D			
				RACK			
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)	
				FEP			
				CP			
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)	
R 3008	保安器収納箱	ポンプ 制御盤	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D			
				RACK			
				CP	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)	
				FEP			
				CP			
			PE 22 mm	露出	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)	
R 3009	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	3.5	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.3 + (2.4)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
				CP			
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
R 3010	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	埋込	0.6	(0.6)	
				P&D	3.2	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (2.4)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
				CP			
				露出			
				埋込			

特環13号MHP（撤去）（ 3/ 3）			拾い出し根拠表				[本工事]
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
R 3011	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	3.5	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + 0.3 + (2.4)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
			CP				
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
			埋込	0.6	(0.6)		
R 3012	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	3.2	0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.3 + (2.4)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
			CP				
				露出			
R 3013	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	0.9	0.1 + 0.2 + (0.6)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
			CP				
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
			埋込	0.6	(0.6)		
R 3014	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	3.1	0.1 + 0.2 + (2.8)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
			CP				
				露出			
R 3015	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	3.3	0.1 + 0.2 + 0.2 + (2.8)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	4.5	1.2 + 3.3	
			CP				
				露出			
			埋込				

特環15号MHP（撤去）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 3601	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
R 3602	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
R 3603	引込点	保安器収納箱	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D	0.8	(0.8)
				RACK		
				CP	3.8	(3.8)
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.8	(3.8)
				埋込		
R 3604	ED 接地線	引込開閉器盤	IV 5.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 3605	ED 接地線	保安器収納箱	IV 3.5 sq	P&D		
				RACK		
				CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
			VE 16 mm	露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				埋込		

特環15号MHP（撤去）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 3606	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 3607	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 3608	保安器収納箱	ポンプ 制御盤	CPEV 0.9 mm - 3 p	P&D		
				RACK		
				CP	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
			PE 22 mm	露出	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
R 3609	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	2.0	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.3 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
			PE 42 mm	露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
R 3610	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	P&D	1.7	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
				露出		
				埋込		

特環15号MHP（撤去）（ 3/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 3611	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	2.0	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + 0.3 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
R 3612	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	1.7	0.1 + 0.1 + 0.1 + 0.4 + (1.0)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
				露出		
				埋込		
R 3613	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	0.8	0.1 + 0.1 + (0.6)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
			PE 42 mm	CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
R 3614	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	1.6	0.1 + 0.1 + (1.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
				露出		
				埋込		
R 3615	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	1.7	0.1 + 0.1 + 0.1 + (1.4)
				RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
				FEP	22.2	2.3 + 19.9
				CP		
				露出		
				埋込		

特環21号MHP（撤去）（ 1/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 5401	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D	1.8	(0.4)+ (0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
				FEP		
			PE 28 mm	CP		
				露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
R 5402	引込点	引込開閉器盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	埋込		
				P&D	1.4	(0.6)+ (0.8)
				RACK		
				CP	5.1	(3.8)+ (1.3)
			PE 28 mm	FEP		
				CP		
R 5403	引込点	保安器収納箱	CPEV 0.9 mm - 3 p	露出	5.1	(3.8)+ (1.3)
				埋込		
				P&D	0.8	(0.8)
				RACK		
			PE 22 mm	CP	3.8	(3.8)
				FEP		
R 5404	ED 接地線	引込開閉器盤	IV 5.5 sq	CP		
				露出	3.8	(3.8)
				埋込		
				P&D		
			VE 16 mm	RACK		
				CP	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
R 5405	ED 接地線	保安器収納箱	IV 3.5 sq	FEP		
				CP		
				露出	1.7	(0.3)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
			VE 16 mm	P&D		
				RACK		
R 5405	ED 接地線	保安器収納箱	IV 3.5 sq	CP	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
				FEP		
				CP		
				露出	3.0	(0.3)+ 0.6 + (0.8)+ (1.3)
			VE 16 mm	埋込		

特環21号MHP（撤去）（ 2/ 3）

拾い出し根拠表

[本工事]

N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算
R 5406	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 3 c	P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
			EM-IE 5.5 sq	CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
			PE 28 mm	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
R 5407	引込開閉器盤	ポンプ 制御盤	600V CV 5.5 sq - 2 c	埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
				CP		
R 5408	保安器収納箱	ポンプ 制御盤	CPEV 0.9 mm - 3 p	露出	2.2	(0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
				P&D		
				RACK		
				CP	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				FEP		
R 5409	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	CP		
				露出	3.5	(1.3)+ (0.8)+ 0.6 + (0.8)
				埋込		
				P&D	4.9	0.1 + 0.5 + 0.1 + 1.0 + 0.2 + 0.3 + (2.7)
			PE 42 mm	RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
R 5410	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	FEP	1.6	1.6
				CP		
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)
				埋込	0.6	(0.6)
			600V CV 3.5 sq - 4 c	RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)
R 5410	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	600V CV 3.5 sq - 4 c	FEP	1.6	1.6
				CP		
				露出		
				埋込		
			600V CV 3.5 sq - 4 c	RACK		
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)

特環21号MHP（撤去）（ 3/ 3）			拾い出し根拠表				[本工事]
N o	自	至	種別・サイズ・本数	経路	合計	計 算	
R 5411	ポンプ 制御盤	No.1水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	4.9	0.1 + 0.5 + 0.1 + 1.0 + 0.2 + 0.3 + (2.7)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	1.6	1.6	
			PE 42 mm	CP			
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
				埋込	0.6	(0.6)	
R 5412	ポンプ 制御盤	No.2水中ポンプ	VCT 1.25 sq - 2 c	P&D	4.6	0.1 + 0.5 + 0.1 + 1.0 + 0.2 + (2.7)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	1.6	1.6	
				CP			
				露出			
				埋込			
R 5413	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-1	専用ケーブル	P&D	1.2	0.1 + 0.5 + (0.6)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	1.6	1.6	
			PE 42 mm	CP			
				露出	1.1	(0.8)+ (0.3)	
				埋込	0.6	(0.6)	
R 5414	ポンプ 制御盤	フリクトレベルスイッチ-2	専用ケーブル	P&D	3.7	0.1 + 0.5 + (3.1)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	1.6	1.6	
				CP			
				露出			
				埋込			
R 5415	ポンプ 制御盤	汚水槽水位	専用ケーブル	P&D	3.8	0.1 + 0.5 + 0.1 + (3.1)	
				RACK			
				CP	1.7	(0.8)+ (0.3)+ (0.6)	
				FEP	1.6	1.6	
				CP			
				露出			
				埋込			

